

■ おくだけアシスタントツールについて

おくだけセンサー 中継機で使用する「おくだけセンサーアシスタントツール」は弊社ホームページからダウンロードしてお使いいただけます。

https://www.sun-denshi.co.jp/sc/product_service/sensor/okudake_rpt/

■ サン電子IoTプラットフォーム接続情報

ご質問・お問い合わせ

おくだけセンサー 中継機に関するご質問やお問い合わせは、下記へご連絡願います。

■ サポートセンター



電話 0587-53-7606
FAX 0587-55-0815
メール support-suncomm@sun-denshi.co.jp
受付時間 月曜～金曜 10:00～16:00 (12:00～13:00を除く)
祝日、弊社休日を除く

おくだけセンサー 中継機 スタートアップマニュアル Ver.2.1

サン電子株式会社

〒483-8555 愛知県江南市古知野町朝日250

※無断複写・転載を禁止します。

2024年6月発行

(240603)

おくだけセンサー 中継機



スタートアップマニュアル

■ 同梱品の確認

パッケージには、以下のものを同梱しております。
万一不足しているものがございましたら、お買い求めの販売店、もしくはサポートセンターにご連絡ください。

- おくだけセンサー 中継機 (SC-C0K002-RP) 1台
- スタートアップマニュアル (本書) 1部



電源供給は、USB接続AC電源アダプタで行います。
USB接続AC電源アダプタとUSB接続ケーブルはお客様にてご用意ください。
※ 電池での給電はサポート対象外となります。

■ 取扱説明書について

おくだけセンサー 中継機の取扱説明書 (PDF) は弊社ホームページに用意しております。
本製品をお使いになる前に「おくだけセンサー 中継機の取扱説明書」を必ずお読みください。

<https://www.sun-denshi.co.jp/sc/down.html#okudake-manual>

■ おくだけ設定ツール (ビューワ機能付き) へのログイン方法

- ① Rooster NSX7002のETH0とコンピュータを接続してください。
- ② WWWブラウザを起動します。
- ③ WWWブラウザのアドレス入力欄に、以下のLAN側IPアドレスを入力し、Enterキーを押します。

<http://192.168.62.1:8080/>

- ※ 上記アドレスは出荷時のETH0 IPアドレスとなります。
設置後、お客様が変更された場合には、変更したIPアドレスを指定してください。
- ④ 以下のユーザー名、パスワードを入力した後、「ログイン」ボタンをクリックします。

- ユーザー名: admin
- パスワード: 123456

保証書

本書は、本記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
修理サービスを依頼される場合は、必ずこの保証書を添付してください。
本保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

☆商品名	おくだけセンサー 中継機 (SC-COK002-RP)	保証期間 1年
☆お客様	〒 ご住所 TEL ()	
	フリガナ ご芳名	
☆販売店	住所 店名 TEL	
☆お買い上げ年月日 年 月 日		

☆印欄に記入のない場合は有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。
もし記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出下さい。

保証規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は無料修理いたします。製品に本書を添えてお買い上げの販売店にご依頼ください。
なお、防水パッキン等の消耗品は対象外とさせていただきます。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料の修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障、または損傷。
 - (ハ) 火災、または天災による故障、または損傷。
 - (ニ) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
 - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (ヘ) 本製品の内部への水の浸入による故障、損傷している場合、本製品に水没・水濡れ等の痕跡が発見された場合、また結露等による腐食が発見された場合。
 - (ト) 動作保証対象外の改変や改造のよる故障、または損傷。
- 取り換えを要する場合の損傷、変形、破損、故障などは保証期間内でも有料になります。
- 海外での使用による故障の場合は、本保証から除外されます。
- 保証の範囲は、本製品の修理、交換、または同等機能の製品と代替交換に限り
ます。

サン電子株式会社

〒483-8555 愛知県江南市古知野町朝日250

TEL 0587-53-7606 ホームページ <https://www.sun-denshi.co.jp/sc/>