

SunDMSサーバ名変更手順

下記のページの「メンテナンスツールダウンロード」リンクから最新のメンテナンスツールをダウンロードしてください。
<https://www.sun-denshi.co.jp/sc/ax220/manual/index.html>

メンテナンスツールを起動し、AXに設定を書き込む前(「機器へ書き込み」ボタンを押す前)に、必ず下記の図のようにSunDMSサーバ名を「**edge-lcr.sundms.jp**」に変更してください。

The screenshot shows the 'Rooster AX 設定' (Rooster AX Settings) window. The left sidebar contains a menu with 'ネットワーク設定' (Network Settings) highlighted. The main area is titled 'ネットワーク設定' (Network Settings) and contains several sections:

- 内部ネットワークの自機IPアドレス** (Internal Network Self-IP Address): 192.168.62.1
- サブネットマスク** (Subnet Mask): 255.255.255.0
- IPアドレス** (IP Address): 0.0.0.0
- DMZ機能** (DMZ Function):
- DNSリレー機能** (DNS Relay Function):
- ダイナミックDNS機能** (Dynamic DNS Function):
- DHCP機能** (DHCP Function):
- SunDMS連携機能** (SunDMS Connection Function):
- TELNET** (TELNET):

Red circles highlight the 'SunDMS連携機能' checkbox and the 'SunDMSサーバ名(64文字)' field, which contains the text 'edge-lcr.sundms.jp'. Below the settings are buttons for 'ファイルから開く', 'ファイルへ保存', '機器から読み込み', '機器へ書き込み', and '設定終了'. A status bar at the bottom indicates '設定データ読み込みに成功しました。' (Configuration data loading successful).