## Windows98SEの設定

## Windows98SEへの組込み

機器をご使用のパソコンで使用可能にするためには、以下の確認および準備を行う必要があります。マニ ュアルに従い機器とパソコンの接続を行いますので、この時点では機器とパソコンを接続しないでくださ い。

パソコンのOSがWindows98SEであること

(Widnows98には対応していません。またバ-ジョンアップでWindows98SEを インスト-ルしたパソコンでは動作しない場合があります。)

## 製品付属のCD-ROMを使って、USBドライバとモデム設定ファイルをパソコンに組み込み U-Cable を認識させる必要があります。

- 1. 付属の「添付ソフトウエアCD-ROM」をCD-ROMドライブに挿入してください。
- U Cableをパソコンに接続してください。
   接続を行うと自動的にUSBドライバのインスト ルが開始されます。
- 3.「新しいハ・ドウエアの追加ウイザ・ド」の画面が表示されます。「次へ」をクリックします。



4.「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」にチェックをいれ「次へ」をクリックします。

新しいハードウェアの追加ウィザー	۲- ۲-
	検索方法を選択してください。
	<ul> <li>特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する</li> </ul>
*	
	< 戻る(B) (次ヘ > キャンセル

5.付属のCD-ROMがCD-ROMドライブに挿入されていることを確認した後「検索場所の指定」 のみをチェックします。検索場所の指定の欄に「D:¥winme」(ここではパソコンのCD-ROM ドライブ番号がDとしています。ドライブ番号が異なる場合は「D」の部分をお客様の使用されている パソコンのCD-ROMドライブ番号に変更してください。)と入力して「次へ」をクリックします。

新しいハードウェアの追加ウィサー	۴
	新しいドライバは、ハードドライブのドライバ テータベースと、次の選択 した場所から検索されます。検索を開始するには、レスへ】をクリックし てんさい。 「 フロッピー ディスク ドライブ(E) 「 OD-ROM ドライブ(2) 「 Microsoft Windows Update(M) 「 検索場所の指定(L)] 」D¥winme ● 頻(B)
	< 戻る(B) 次へ > キャンセル

6.「更新されたドライバ」にチェックをして「次へ」をクリックします。

新しいハードウェアの追加ウィザード	
	このデバイス用の更新されたドライパが見つかりました。このデバイスで 動作するドライバはなかにもあります。 * 更新なれたドライバ 確実(立) SUNTAC U-Cable * ほかのドライバ(Q) 一覧の表示(V)。
	< 戻る(B) 次へ > キャンセル

7.「次のデバイス用のドライバファイルを検索します」というメッセ - ジダイアログが開きますので 「次へ」をクリックします

新しいハードウェアの追加ウィザー	κ
	、 次のデバイス用のドライバ ファイルを検索します。: SUNTAC U-Cable このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができました。 BI のドライバを選択するには、 戻る」をクリックしてください。 D太へ」をクリ ックすると続行します。 ドライバのある場所: ② Q*WINME¥UCUSBXMEINF
	< 戻る(2) (二次ヘン) キャンセル

8.場合によっては下記の表示が現れることがあります。その場合はCD-ROMドライブのCD-RO Mを一旦取外し、Windows 9 8 Second EditionのCD-ROMを挿入します。挿入後「OK」をクリ ックします。

ቻ-ለአታወ/挿入		
8	"Windows 98 Second Edition CD-ROM" ラベルの付いたディスクを挿入して [OK] をクリッ クしてください。	
	ОК	

9.「完了」をクリックします。

新しいハードウェアの追加ウィザー	8
	SUNTAC U-Cable 新し、ハトードウェア デバイスに必要なソフトウェアがインストールされました。
	< 戻る(日) (第7) キャンセル

 10.引き続き「新しいハ-ドウエアの追加ウイザ-ド」で不明なデバイスが認識されます。 Windows 9 8 Second EditionのCD - ROMをいれていた場合は再び添付CD - ROMに入換えて ください。「次へ」をクリックします。

新しいハードウェアの追加ウィザ	- <del>7</del>
	ンなの新しいドライバを検索しています: 不明なデバイス デバイスドライバは、ハードウェア デバイスが動作するために必要なソ フトウェアです。
	〈 戻る(8) 【 沈へ > 】 キャンセル

11.「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」にチェックをいれ「次へ」をクリックします。



12.付属のCD-ROMがCD-ROMドライブに挿入されていることを確認した後「検索場所の指定」 のみをチェックします。検索場所の指定の欄に「D:¥winme」(ここではパソコンのCD-R OMドライブ番号がDとしています。ドライブ番号が異なる場合は「D」の部分をお客様の使用さ れているパソコンのCD-ROMドライブ番号に変更してください。)と入力して「次へ」をクリッ クします。

新しいハードウェアの追加ウィザー	۳
	新しいドライバは、ハードドライブのドライバ データベースと、)太の違択 した場所から検索されます。検索を開始らするには、D大へ]をクリックし てんさい。 「 フロッピー ディスク ドライブ(E) 「 OD-ROM ドライブ(C) 「 Microsoft Windows Update(M) ✓ 検索場所の指定(L) [D¥winme ▼ 参照(B).
〈戻る(8) 次へ〉 キャンセル	

13.「U-Cable」が認識されます。「次へ」をクリックします。

新しいハードウェアの追加ウィザー	-K
	次のデバイス用のドライバ ファイルを検索します。:
	SUNTAC U-Cable
	このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができました。 別 のドライバを選択するには、「戻る」 をクリックしてください。 じ太へ】 をクリ
💫 🔍	ツノタるとれたけてします。 ドライバのある場所・
<u>```</u>	
	< 戻る(B) (次ヘン) キャンセル

14.「完了」をクリックします。



以上でWindows98SEへのインスト - ルは完了です。

通信設定の方法については添付CD-ROMに収録されている電子マニュアル通信編の 「WindowsMeでインタ-ネットに接続する」の項に準じますのでそちらをご覧ください。