U-Cable type D3 (DS96LX) Windows インストールマニュアル

本マニュアルはサン電子ホームページよりDS96LX用のWindows用設定ファイ ルをダウンロードした場合のインストール方法が記載してあります。 ご利用の際はDS96LX用のWindows設定ファイルをサン電子ホームページより ダウンロードしてください。

目次	
WindowsXPの設定	
WindowsXPへの組込み1	
Windows2000の設定	
Windows2000への組込み3	
WindowsMeの設定	
WindowsMeへの組込み6	
Windows98SEの設定	
Windows98SEへの組込み8	



WindowsXPの設定

WindowsXP**への組込み**

機器をご使用のパソコンで使用可能にするためには、以下の設定および確認を行う必要 があります。マニュアルに従い機器とパソコンの接続を行いますので、この時点では機 器とパソコンを接続しないでください。

パソコンのOS**が**WindowsXP**である事**

サン電子ホームページよりDS96LX用WindowsXp/2000用設定ファイルをダウンロードしてある事

 ダウンロードした設定ファイルをC:¥WINDOWS¥INFに コピーしてください。

2 U-Cableを下図を参照してパソコンに接続してください。



USBコネクタ パソコンによっては、 USBコネクタを裏向 きにはめるものがあ りますので、確認し て挿入してください。

接続を行うと自動的にUSBドライバのインストールが開 始されます。

3 「新しいハードウエアの検出ウィザード」の画面が表示 されます。「ソフトウエアを自動的にインストールする」 をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。



WindowsXPでは、 Windows2000と 共通の設定ファイル を使用します。 4 ハードウェアのインストールの画面が表示されます。インストールを引き続き行うため、「続行」ボタンをクリックしてください。



5 インストールされたデバイスが「SUNTAC U-Cable」であることを確認し、「完了」ボタンをクリックしてください。

新しいハードウェアの検出ウィザー	4-
	新しいハードウェアの検索ウィザードの完了
	次のハードウェアのソフトウェアのインストールが完了しました
	SUNTAC U-Cable
	[完了] をクリックするとウィザードを閉じます。
	< 戻る(B) (完了) キャンセル

以上で、WindowsXPへのインストールは完了です。

Windows2000の設定

Windows2000への組込み

機器をご使用のパソコンで使用可能にするためには、以下の設定および確認を行う必要 があります。マニュアルに従い機器とパソコンの接続を行ないますので、この時点では 機器とパソコンを接続しないでください。

パソコンのOSがWindows2000である事

サン電子ホームページよりDS96LX用WindowsXp/2000用設定ファイルをダウンロードしてある事

- ダウンロードした設定ファイルを任意のフォルダにコピ ーしてください。
- 2 U-Cableを下図を参照してパソコンに接続してください。



USBコネクタ パソコンによっては、 USBコネクタを裏向 きにはめるものがあ りますので、確認し て挿入してください。

以下の表示がされ、しばらくすると「新しいハードウエ アの検出ウイザード」の画面が表示されます。

新しいハードウェアが見つかりました	
SUNTAC U-Cable お待ちください	

3 「新しいハードウエアの検出ウイザード」の画面が表示 されたら「次へ」ボタンをクリックしてください。

新しいハードウェアの検出ウィザード	
	新しいハードウェアの検索ウィザードの開始
	このウィザードでは、ハードウェア デバイス用のデバイス ドライバのイン ストールを行います。
	続行するには、「「女へ」をクリックしてください。
	〈 戻る() (二次大300)5

4 検索方法の選択で「デバイスに最適なドライバを検索する」 をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。



5 検索場所のオプションから「場所を指定」のみチェック し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

新しいハードウェアの検出ウィザード
ドライバ ファイルの特定 ドライバファイルをとこで検索しますか?
次のハードウェア デバイスのドライバ ファイルの検索:
2 SUNTAC U-Cable
 このコンピュータ上のドライバ データベースおよび指定の検索場所から適切なドライバを検索します。
検索を開始するには、「次へ」をクリックしてください。フロッピー ディスクまたは CD-ROM ドライブで検索して いる場合は、フロッピー ディスクまたは CD を挿入してから じたへ」をクリックしてください。
検索場所のオブション
 フロッビー ディスクドライブ(D) ロン DOV (PEX 7978)
「戸 場所を指定ら」 「戸 場所を指定ら」 Locate(M)
〈戻る() 次へ(1)〉 キャンセル

6 「製造元のファイルのコピ - 元」の欄にダウンロードした設定ファイルをコピーしたフォルダを入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。

(画面はダウンロードした設定ファイルをDドライブの Win2000というフォルダにコピーした場合の例です)

新しいハード	フェアの検出ウィサード	X
	製造元が配布する(ンストールディスクを指定したドライブに捧 して、IOKIをグリックしてください。	
(D:¥win2000 ▼	参照(B)



7 検出されたデバイスが「SUNATC U-Cable」であること を確認し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

新しいハードウェアの検出ウィザード
ドライバ ファイルの検索 ハードウェア デバイスのドライバ ファイル検索が終了しました。
次のデバイフのドライルが始ませれました。
SUNTAC U-Cable
このデバイスのドライバが見つかりました。 このドライバをインストールするには、 D太へJ をクリックしてくださ い。
d¥win2000¥ucx20inf
<戻るい 二次へ迎う キャンセル

8 デジタル署名の画面が表示されます。インストールを引き続き行うため、「はい」ボタンをクリックしてください。



9 インストールされたデバイスが「SUNATC U-Cable」であることを確認し、「完了」ボタンをクリックしてください。



以上で、Windows2000へのインストールは完了です。

WindowsMeの設定

WindowsMe**への組込み**

機器をご使用のパソコンで使用可能にするためには、以下の設定および確認を行う必要 があります。マニュアルに従い機器とパソコンの接続を行いますので、この時点では機 器とパソコンを接続しないでください。

パソコンのOSがWindowsMeである事

サン電子ホームページよりDS96LX用WindowsMe/98SE用設定ファイルをダウンロードしてある事

 ダウンロードした設定ファイルをC:¥WINDOWS¥INFに コピーしてください。

2 U-Cableを下図を参照してパソコンに接続してください。



USBコネクタ パソコンによっては、 USBコネクタを裏向 きにはめるものがあ りますので、確認し て挿入してください。

接続を行うと自動的にUSBドライバのインストールが開 始されます。

3 「新しいハードウェア」画面が表示された後、「新しいハ ードウェアの追加ウィザード」画面が表示されます。「次 へ」ボタンをクリックしてください。





4 「完了」ボタンをクリックしてください。



5 引き続き自動的にモデム設定ファイルのインストールが 行われます。

以上でWindowsMeへのインストールは完了です。

Windows98SEの設定

Windows98SE**への組込み**

機器をご使用のパソコンで使用可能にするためには、以下の設定および確認を行う必要 があります。マニュアルに従い機器とパソコンの接続を行いますので、この時点では機 器とパソコンを接続しないでください。

パソコンのOSがWindows98SEであること

(Windows98には対応していません。またバ-ジョンアップでWindows98SEを インスト - ルしたパソコンでは動作しない場合があります。)

サン電子ホームページよりDS96LX用WindowsMe/98SE用設定ファイルをダウンロードしてある事

- ダウンロードした設定ファイルをC:¥WINDOWS¥INFに コピーしてください。
- 2 U-Cableを下図を参照してパソコンに接続してください。



USBコネクタ パソコンによっては、 USBコネクタを裏向 きにはめるものがあ りますので、確認し て挿入してください。

接続を行うと自動的にUSBドライバのインストールが開始されます。

3 「新しいハードウェア」画面が表示された後、「新しいハ ードウェアの追加ウィザード」画面が表示されます。「次 へ」をクリックします。

次の新しいドライバを検索しています: USB 互換デバイス
デバイス、ドライバは、ハードウェアデバイスが動作するために必要なソ フトウェアです。
 (FE) (XAN) ++2/2/



4 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」にチェックをいれ「次へ」をクリックします。

	検索方法を選択してください。
	 使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)
	○特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する
2.00	
<u> </u>	
	〈戻る個 〉 太へ〉 キャンセル

5 「検索場所の指定」のみをチェックします。検索場所の 指定の欄にダウンロードした設定ファイルをコピーした フォルダを入力し、「次へ」をクリックします。 (画面はダウンロードした設定ファイルをDドライブの Winmeというフォルダにコピーした場合の例です)



6 「更新されたドライバ」にチェックをして「次へ」をク リックします。

新してかったうエンのが単加してなった		
	このデバイス用の更新されたドライバが見つかりました。このデバイ 動作するドライバはほかにもあります。	20
	・運動されたドライバ (雅辺)①) SUNTAC U-Cable	
	へ ほかのドライバ② 一覧の手の下 <u>の</u> 。	
	〈戻る⑥ 沈へ〉 キャンセ	91



7 「次のデバイス用のドライバファイルを検索します」というメッセ - ジダイアログが開きますので「次へ」をクリックします。



8 場合によっては下記の表示が現れることがあります。その場合は、Windows98Second EditionのCD-ROMを挿入します。挿入後「OK」をクリックします。

ディスクの排	章入 🛛 💌
8	Windows 98 Second Edition CD-ROM ラベルの付いたディスクを挿入して [OK] をクリッ 少してください。

9 「完了」をクリックします。





10引き続き「新しいハ - ドウエアの追加ウイザ - ド」で不 明なデバイスが認識されます。「次へ」をクリックします。

*/100/07/11/07/6/16/16/16/16	-12
	法の新しいドライバを検索しています: 不明なテバイス デバイスドライバは、ハードウェア デバイスが動作するために必要なソ フトウェアです。
	(馬部田) 年やンセル

11「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」にチェックをいれ「次へ」をクリックします。

新しんソハードウェアの追加ウィザー	- H
N N	検索方法を選択してください。
	◎ 波用中のデバイスに最適なドライバを検索する (推奨)
	 特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インス トールするドライバを選択する
8. 3	
	〈戻る個〉 ホヘン キャンセル

12「検索場所の指定」のみをチェックします。検索場所の 指定の欄にダウンロードした設定ファイルをコピーした フォルダを入力し、「次へ」をクリックします。 (画面はダウンロードした設定ファイルをDドライブの Winmeというフォルダにコピーした場合の例です)

#10001 1-21200 E00-24-2	
	新しいドライバは、ハードドライブのドライバデータベースと、次の選択 した場所がた機能されます。 機能を提知らすないは、したべしをジックし てんだい。 「フロッビーディスクドライブ(E) 「CO-ROMドライブ(E) 「Microsoft Windows Update (M)
	▼ 核茶場所の指定([)) D:¥winme
	参照(<u>R</u>)
(原3個) (末へ) キャンセル	

13「U-Cable」が認識されます。「次へ」をクリックします。



14「完了」をクリックします。

新しんソハードウェアの追加ウィザート	
	ジン SUNTAC U-Cable 新しいハードウェア デバイスに必要なソフトウェアがインストールされまし た。
	< 元3(3) 元7 キャンセル

以上でWindows98SEへのインストールは完了です。