

■ おくだけアシスタントツールについて

おくだけセンサー ロガー / リンクで使用する「おくだけセンサーアシスタントツール」は弊社ホームページからダウンロードしてお使いいただけます。

<https://www.sun-denshi.co.jp/sc/down.html#okudake-swtool>
(ダウンロードタブ内)

■ サポートのご案内

最新情報の入手

おくだけセンサー ロガー / リンクに関する最新情報は、弊社ホームページから入手することができます。また、バージョンアップ情報につきましても公開しております。

■ 製品紹介ページ

https://www.sun-denshi.co.jp/sc/product_service/sensor/okudake_lglk/

ご質問・お問い合わせ

おくだけセンサー ロガー / リンクに関するご質問やお問い合わせは、下記へご連絡願います。

■ サポートセンター



電話 0587-53-7606
FAX 0587-55-0815
メール support-suncomm@sun-denshi.co.jp
受付時間 月曜～金曜 10:00～16:00 (12:00～13:00を除く)
祝日、弊社休日を除く

おくだけセンサー ロガー / リンク スタートアップマニュアル Ver.2.1

サン電子株式会社

〒483-8555 愛知県江南市古知野町朝日250

※無断複写・転載を禁止します。

2024年6月発行

(240603)

おくだけセンサー ロガー / リンク



スタートアップマニュアル

■ 同梱品の確認

パッケージには、次のものが同梱されています。

万一不足しているものがございましたら、お買い求めの販売店、もしくはサポートセンターに

- | | |
|---|--------------------------|
| ● おくだけセンサー ロガー / リンク
(SC-C0K001-LG / SC-C0K001-LK) | ・ ・ ・ ・ ・ 1台
(いずれか1台) |
| ● 電池 (内蔵) | ・ ・ ・ ・ ・ 1個 |
| ● スタートアップマニュアル (本書) | ・ ・ ・ ・ ・ 1部 |
| ● USB防水シール
(本体貼付け: 1枚、予備: 2枚) | ・ ・ ・ ・ ・ 3枚 |

■ 取扱説明書について

おくだけセンサー ロガー / リンクの取扱説明書 (PDF) は弊社ホームページに用意しております。本製品をお使いになる前に「おくだけセンサー ロガーの取扱説明書」、または「おくだけセンサー リンクの取扱説明書」を必ずお読みください。

<https://www.sun-denshi.co.jp/sc/down.html#okudake-manual>
(ダウンロードタブ内)

■ 電波障害自主規制について

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。 V C C I - B

■ 商標について

「おくだけセンサー」ロゴはサン電子株式会社の登録商標です。

「Rooster」は、サン電子株式会社の登録商標です。

「Bluetooth®」は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。

「Linking」および「Linking」ロゴは株式会社 NTT ドコモの商標です。

「Windows」は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

「Android」という名称、Android ロゴ、「Google Play」ブランド、その他の Google 商標は、Google LLC の所有物であり、Android オープンソース プロジェクトを通じて利用できる資産の一部ではありません。

その他、本製品、および取扱説明書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

