



■ 同梱品の確認

パッケージには、次のものが同梱されています。万一不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店、もしくはサポートセンターにご連絡ください。

- Rooster AX本体 1台
- スタートアップマニュアル(本紙・保証書付) 1部

■ サポートのご案内

最新情報の入手・取扱説明書について

Rooster AXに関する最新情報・取扱説明書およびメンテナンスツールは、当社ホームページよりダウンロードいただけます。

※メンテナンスツールで設定データを作成する際に、TELNETのパスワードを初期値から必ず変更ください。変更方法は取扱説明書をご参照ください

■ 製品紹介ページ

<https://www.sun-denshi.co.jp/sc/>



■ 設定例集ページ

<https://www2.sun-denshi.co.jp/config-example/>



■ ご質問・お問い合わせ

Rooster AXに関するご質問やお問い合わせは、下記へご連絡願います。

ユーザーサポートセンター

- 電話 050-1726-3104 (旧 0587-53-7606 ※変更となりました)
- メール support@schd.sun-denshi.co.jp
(旧 support-suncomm@sun-denshi.co.jp ※変更となりました)
- 受付時間 月曜～金曜 10:00～16:00 (12:00～13:00を除く)
祝日、弊社休日を除く

═══════ 保証書 ═══════

本書は、本記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

修理サービスを依頼される場合は、必ずこの保証書を添付してください。

本保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

商品名	Rooster AX (SC-RAX)	保証期間	1年
☆お客様	〒 -		
	☆ご住所	TEL	()
☆販売店	フリガナ		
	☆ご芳名		
☆販売店	住所	店名	TEL
☆お買い上げ年月日			
年 月 日			

☆印欄に記入のない場合は有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。

もし記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出下さい。

保証規定

- 1.取扱説明書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は
無料修理いたします。
製品に本書を添えて、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 2.次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障、または損傷。
 - (ハ) 火災、または天災による故障、または損傷。
 - (二) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
 - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様、販売店名の記入がない場合、
あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (ヘ) 本製品の内部への水の浸入による故障、損傷、本製品に水没・水濡れ
等の痕跡が発見された場合、また結露等による腐食が発見された場合。
 - (ト) 消耗品
- 3.海外での使用による故障の場合は、本保証から除外されます。
- 4.保証の範囲は、本製品の修理、交換、または同等機能の製品と代替交換に
限ります。

ザン電子株式会社

〒483-8555 愛知県江南市古知野町朝日250

TEL 050-1726-3104 ホームページ <https://www.sun-denshi.co.jp/sc/>