

§ 追加資料 フォルダプレイモード時の操作方法について §

フォルダプレイモードを使用すれば、Be!Master上でフォルダ表示が可能で、フォルダ名を元にファイルを探し出すことができます。

< 例 >

「TIMERREC」フォルダの下階層にある「BOX3」フォルダ内のファイル「aaa.mp3」を再生する。

```
TIMERREC
  |- BOX01
  |- BOX02
  |- BOX03
  |   |- aaa.mp3
  |
```

< 操作方法 >

1. フォルダプレイモードに移動します。
[MEMU]ボタンを短く押し「FOLDER PLAY」を選択します。
2. (+)(-)を押して「TIMERREC」の部分にカーソルを移動します。
ここで ▶/■を押さないでください(▶/■を押すと、全てのファイルが表示されます)。
3. ▶▶ を押してください。
「BOX01」フォルダが表示されます。
<UP>を選択して ▶/■を押すと、「TIMERREC」のある階層に戻ります。
4. (+)(-)ボタンを押して「BOX03」フォルダを選択します。
5. 「BOX03」フォルダを選択し、▶/■を押します。
「BOX03」内に記録されたファイルのみが表示されますので、(+)(-)ボタンで「aaa.mp3」を選択します。

以上